



HUAWEI

Solar Inverters
VAMAT

Stappenplan Huawei monitoring



Stap 1: inloggen bij NetEco. Heeft u nog geen account voor NetEco, neem dan contact op met Vamat via 0348 769059 of service@vamat.nl

Stap 2: een nieuwe installatie aanmaken in NetEco. Druk op 'Create PV plant', vul de verplichte velden in en druk op 'Save'

Stap 3: de smartlogger installeren:

1. Sluit de RS485 output van de eerste omvormer aan op de smartlogger en lus alle omvormers d.m.v. de RS485 input/output aan elkaar door.
2. Elke omvormer moet een eigen uniek adres hebben. Ga in het menu van de omvormer naar "Settings -> Comm. Param. -> RS485 -> Address" en geef elke omvormer een eigen nummer. Bij de laatste omvormer in serie vult u bij "Match resistance" Connect in.
3. Verbind de smartlogger met internet door middel van een ethernet kabel.

Als er gevraagd wordt om een wachtwoord: 000001 of 00000a.

Heeft de omvormer geen display? Download dan de SUN2000 app en verbind uw telefoon of tablet met de omvormer door middel van USB of bluetooth.

Stap 4: smartlogger koppelen aan PV plant. Voordat u bij de klant vertrekt, neemt u contact op met Vamat via 0348 769059 of service@vamat.nl. Wij kunnen de werking van het systeem voor u controleren en als alles in orde is de smartlogger voor u koppelen.

Stap 5: een gebruikersaccount aanmaken voor uw klant. Login bij NetEco en ga naar "System -> User Management -> Create User"

Uitgebreide handleidingen vindt u op www.vamat.nl