



Indien van een omvormer tijdelijk het vermogen moet worden begrensd kan dat met de volgende stappen.

Indien er een wachtwoord wordt gevraagd kunt u inloggen als advanced user, wachtwoord: 000001



Settings->Feature Param.

LVRT:Disabled

Anti-islanding:Enabled

Power limit:40%

Power factor:1.000

String monitor:Disabled

RCD enhancing:Disabled

K-factor:2.0

Power Limit staat standaard op 100%.